# 85 LEVA





EN PERATION AND MAINTENANCE SERIES 85 LEVA ESPRESSO COFFEE MACHINES



# USO E MANUTENZIONE SERIE 85 LEVA

Istruzioni Originali

# Indice

| 1.         | Introduzionepag1.1 Consultazione del manualepag1.2 Raccomandazionipag1.3 Utilizzo della macchina per caffèpag  | . 3<br>. 3                      |
|------------|--|---------------------------------|
| 2.         | Caratteristiche tecnichepag  |                                 |
| 3.         | Descrizione della macchinapag3.1 Schema idraulico generalepag3.2 Legendapag  | . 5<br>. 6                      |
| 4.         | Installazione 4.1 Corredo in dotazione   | . 7<br>. 7<br>. 8<br>. 8<br>. 8 |
| 5.         | Avviamentopag5.1 Carico acqua in caldaiapag5.2 Riscaldamento acqua in caldaiapag   | . 9                             |
| 6.         | Istruzioni per il funzionamentopag6.1 Erogazione caffè espressopag6.2 Prelievo vaporepag6.3 Prelievo acqua caldapag6.4 Scaldatazzepag  | . 10<br>. 10<br>. 11            |
| 7.         | Alimentazione con gas per riscaldamento boiler (opzionale) page 7.1 Istruzioni per l'installatore autorizzato  | . 11<br>. 11<br>. 11<br>. 11    |
| 8.         | Manutenzione ordinaria.pag8.1 Pulizia dei gruppi d'erogazione e della coppa porta filtropag8.2 Pulizia di vaschetta e griglia appoggia tazzinepag8.3 Pulizia della lancia vaporepag8.4 Sostituzione acqua caldaiapag | . 13<br>. 13<br>. 13            |
| 9.         | Periodi di sostapag  | . 14                            |
| 10.        | Dispositivi di sicurezza   | . 14                            |
| 11.        | Informazione agli utentipag  | . 15                            |
|            |  |                                 |
| 12.        | Garanziapag  | . 15                            |
| 12.<br>13. | Garanziapag Dichiarazione di conformitàpag   | . 15<br>. 15                    |

## 1. Introduzione



Prima di usare la macchina leggere attentamente tutte le istruzioni riportate su questo manuale.

#### 1.1 Consultazione del manuale



Il presente manuale fornisce tutte le informazioni necessarie all'installazione, all'utilizzo e alla manutenzione della macchina per caffè.

Questo manuale costituisce parte integrante della macchina;occorre conservarlo sempre integro unitamente all'apparecchio.


#### 1.2 Raccomandazioni



PRESCRIZIONI TASSATIVE:L'azionamento della leva, utilizzata per l'erogazione del caffè, risulta estremamente pericoloso. Per evitare il rischio di arrecare danni all'operatore è assolutamente necessario, prima di azionare per qualsiasi motivo la leva, sincerarsi che:

- 1. la coppa porta filtro sia completamente riempita con la giusta dose di caffè.
- 2. che la coppa sia correttamente agganciata al gruppo erogatore e
- 3. che la macchina sia regolarmente e correttamente collegata alla rete idrica nazionale, con la valvola di intercettazione dell'acqua completamente aperta.

E' comunque obbligo tassativo per l'operatore della macchina a leva tenere il proprio corpo ad una distanza minima di 30 cm dal raggio di azione della leva medesima quando quest'ultima viene azionata, così come indicata in figura A.



Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni occorsi a persone e/o a cose dovuti ad un comportamento negligente dell'operatore, non conforme alle prescrizioni tassative riportate nel presente manuale.

Se la coppa non dovesse agganciarsi correttamente al gruppo è fatto divieto assoluto di continuare ad utilizzare la macchina, in tali condizioni è tassativo rivolgersi al centro di assistenza autorizzato più vicino o alla casa costruttrice, La San Marco S.p.A.

- Non far funzionare la macchina o eseguire la manutenzione ordinaria prima di aver letto questo manuale.
- Questa macchina è stata progettata e costruita per provvedere all'erogazione di caffè espresso, di acqua calda (per la preparazione di bevande e infusi) e di vapore acqueo (per il riscaldamento di liquidi). Ogni uso al di fuori di quanto specificato nel presente manuale è da considerarsi improprio e pertanto non autorizzato. Il costruttore declina ogni responsabilità per danni derivanti dall'uso improprio dell'apparecchio.
- L'utilizzatore deve essere una persona adulta e responsabile, il quale deve attenersi alle norme di sicurezza vigenti nel paese d'installazione oltre che alle regole dettate dal comune buon senso. Per un uso corretto e sicuro della macchina, l'operatore deve osservare le regole di prevenzione degli infortuni ed ogni altro requisito di medicina e igiene del lavoro vigenti nel paese d'utilizzo.
- Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o la mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano

- controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- L'utilizzo dell'apparecchio e le operazioni di manutenzione ordinaria e pulizia sono riservate al solo personale addetto, delegato dal cliente sotto la sua responsabilità.
- Non installare la macchina per caffè espresso in locali dove sia prevista la pulizia con getti d'acqua.
- Non accendere mai la macchina prima di averla connessa alla rete idrica.
- La valvola di intercettazione dell'acqua deve rimanere aperta quando la macchina è accesa. L'utente deve accertarsene.
- Riporre soltanto tazze vuote nell'apposito alloggiamento.
- La macchina, quando in funzione, non deve mai essere coperta. È necessario che vi sia un adeguato ricircolo d'aria.
- È severamente vietato far funzionare la macchina con le protezioni fisse e/o mobili smontate o con i dispositivi di sicurezza esclusi; è severamente vietato rimuovere o manomettere i dispositivi di sicurezza.
- Nessuno dei pannelli di copertura della macchina deve essere rimosso poichè all'interno delle macchine ci sono elementi in tensione (vi è il rischio di scosse elettriche).
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione ordinaria o pulizia, staccare la spina d'alimentazione elettrica dalla presa di rete, se possibile, altrimenti disinserire l'interruttore onnipolare a monte della macchina.
- I dispositivi di sicurezza devono essere sempre in perfetto stato, rispettando la regolare manutenzione effettuata dal personale autorizzato La San Marco.
- Le parti calde della macchina (gruppo d'erogazione, caldaia, tubazioni, ecc.) possono provocare delle ustioni dovute al contatto accidentale con la pelle. È pertanto necessario utilizzare dei guanti, dei grembiuli, ecc. durante i lavori di manutenzione o riparazione.
- Per le operazioni di pulizia evitare l'utilizzo di prodotti quali alcool, benzina o solventi in genere; utilizzare acqua o solventi neutri.
- Per le operazioni di pulizia della carrozzeria è sufficiente utilizzare un panno umido o una spugna; non impiegare prodotti abrasivi che possono danneggiare gli elementi della carrozzeria. Per la pulizia dei gruppi d'erogazione del caffè, delle coppe portafiltro, delle griglie e delle vaschette attenersi a quanto descritto nel capitolo Manutenzioni Ordinarie.
- Per una migliore qualità del prodotto è fatto obbligo all'avvio quotidiano della macchina di procedere alla sostituzione dell'acqua in caldaia ed il ricambio di quella contenuta nelle tubazioni. Nel caso in cui la macchina dovesse rimanere inattiva per diverse ore, durante l'arco della giornata, si raccomanda, altresì, di procedere ad un ricambio dell'acqua facendola scorrere attraverso il rubinetto di prelievo acqua calda ed attraverso i gruppi d'erogazione caffè.
- Il rispetto scrupoloso delle manutenzioni ordinarie indicate nel presente manuale è necessario per lavorare in sicurezza e per mantenere l'attrezzatura efficiente.
- In caso di guasti o rottura di qualche componente della macchina per caffè espresso rivolgersi al centro di assistenza autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali La San Marco S.p.A.; l'utilizzo di ricambi non originali fa decadere le certificazioni di conformità e la garanzia che accompagnano la macchina.
- Ogni modifica apportata alla macchina e/o il mancato rispetto delle manutenzioni programmate sollevano il produttore da ogni responsabilità per eventuali danni derivati e fa decadere la dichiarazione di conformità e la garanzia.
- È severamente vietato eseguire interventi sulla macchina per i quali non si è autorizzati; contattare la casa costruttrice per ogni necessità di informazioni, ricambi o accessori.
- Nel caso la macchina dovesse essere spostata all'aperto o in locali dove la temperatura può scendere sotto lo 0°C, è assolutamente necessario provvedere allo svuotamento del circuito degli scambiatori, interrompendo l'alimentazione idrica alla macchina e facendo uscire acqua dai gruppi fino a che, da essi, non fuoriesca che vapore. L'omissione di questa procedura può determinare la rottura degli scambiatori, per il possibile congelamento dell'acqua in essi contenuta.
- In caso di messa in disuso e smantellamento della macchina rivolgersi al fornitore oppure alle aziende municipalizzate che si occupano dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Non disperdere nell'ambiente.
- La San Marco S.p.A. si riserva di effettuare modifiche tecniche alla macchina qualora lo ritenesse necessario senza preavviso.

#### 1.3 Utilizzo della macchina per caffè

Temperatura ambiente: 5 ÷ 45 °C (svuotare il sistema idrico in caso di gelo)

Pressione acqua rete idrica:  $80 \div 900 \text{ kPa} (0.8 \div 9.0 \text{ bar})$ 

Durezza acqua: inferiore a 5 °fH

Rumore acustico emesso dalla macchina: Il livello di pressione sonora ponderato A è inferiore a 70 db(A), in normali condizioni di utilizzo della macchina.

## 2. Caratteristiche tecniche


|          |           | CAPACITÀ | POTENZA ASSORBITA (W) |            |                 |     |        |        |         |
|----------|-----------|----------|-----------------------|------------|-----------------|-----|--------|--------|---------|
| MODELLO  | N°<br>GR. | CALDAIA  | RESISTENZ             | ZA CALDAIA | MOTORE<br>POMPA | (9) | A (mm) | B (mm) | C (mm)  |
|          |           | (L)      | MONOFASE              | TRIFASE    |                 |     |        |        |         |
| LEVA - 2 | 2         | 12       | 3500-4500             | 3500-4500  | -               | 67  | 720    | 543    | 455+345 |
| LEVA - 3 | 3         | 19       | 5500-7000             | 5500-7000  | -               | 82  | 960    | 543    | 455+345 |
| LEVA - 4 | 4         | 25       | 7000                  | 7000-9000  | -               | 107 | 1200   | 543    | 455+345 |

#### Di serie:

- Prelievo acqua calda e vapore.
- Scaldatazze a vapore.
- Tensioni: 400 V 3N trifase; 230 V 3 trifase; 230 V monofase


#### A richiesta:

- Autolivello (caricamento automatico acqua in caldaia).
- Impianto riscaldamento a gas.
- Scaldatazze elettrico.
- Addolcitore d'acqua (manuale o automatico).
- Pompa esterna (300 W).




## 3. Descrizione della macchina

Nota: I termini utilizzati in questa descrizione saranno usati comunemente nelle pagine successive.



## 3.1 Schema idraulico generale



- 1. Interruttore generale
- 2. Spia luminosa interruttore generale
- 3. Lancia di prelievo vapore
- 4. Rubinetto scaldatazze vapore
- 5. Leva del rubinetto prelievo vapore
- 6. Leva erogazione caffè espresso
- 7. Leva del rubinetto prelievo acqua calda
- 8. Gruppo d'erogazione caffè espresso
- 9. Coppa porta filtro con impugnatura
- 10. Leva di carico manuale acqua calda
- 11. Lancia di prelievo acqua calda
- 12. Pulsante di accensione fornello gas
- 13. Pulsante di sicurezza fornello gas
- 14. Manometro a doppia scala
- 15. Livello ottico
- 21. Rubinetto scarico acqua caldaia
- 22. Rubinetto autolivello (opzionale)
- 23. Valvola di ritegno
- 24. Rubinetto autolivello (opzionale)
- 25. Valvola di ritegno e sicurezza
- 26. Elettrovalvola autolivello (opzionale)
- 27. Pressostato
- 28. Vite di taratura pressostato
- 29. Vaschetta raccogli fondi
- 30. Tubo di scarico
- 31. Addolcitore (opzionale)
- 32. Tubo di alimentazione addolcitore
- 33. Rubinetto alimentazione rete idrica
- 34. Tubo alimentazione rete idrica
- 35. Tubo alimentazione pompa
- 36. Tubo alimentazione macchina
- 37. Motore pompa (opzionale consigliato per i modelli con autolivello)

## 4. Installazione



PRESCRIZIONI TASSATIVE:L'azionamento della leva, utilizzata per l'erogazione del caffè, risulta estremamente pericoloso. Per evitare il rischio di arrecare danni all'operatore è assolutamente necessario, prima di azionare per qualsiasi motivo la leva, sincerarsi che:

- la coppa porta filtro sia completamente riempita con la giusta dose di caffè.
- 2. che la coppa sia correttamente agganciata al gruppo erogatore e
- che la macchina sia regolarmente e correttamente collegata alla rete idrica nazionale, con la valvola di intercettazione dell'acqua completamente aperta.

È comunque obbligo tassativo per l'operatore della macchina a leva tenere il proprio corpo ad una distanza minima di 30 cm dal raggio di azione della leva medesima quando quest'ultima viene azionata. Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni occorsi a persone e/o a cose dovuti ad un comportamento negligente dell'operatore, non conforme alle prescrizioni tassative riportate nel presente manuale.

Se la coppa non dovesse agganciarsi correttamente al gruppo è fatto divieto assoluto di continuare ad utilizzare la macchina, in tali condizioni è tassativo rivolgersi al centro di assistenza autorizzato più vicino o alla casa costruttrice, La San Marco S.p.A.

- L'installazione deve essere eseguita dal personale tecnico qualificato e autorizzato LA SAN MARCO SPA
- La macchina per caffè è consegnata ai clienti in un apposito imballo. L'imballo contiene: la macchina e i suoi accessori, il manuale d'uso e la dichiarazione di conformità. Dopo aver aperto l'imballo, assicurarsi dell'integrità della macchina per caffè e dei suoi componenti; in caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al costruttore.
- L'imballo deve essere conservato con cura, in tutte le sue parti, per futuri trasporti della macchina.
- La macchina deve essere posta su un piano perfettamente orizzontale e sufficientemente robusto per sostenere il peso della stessa, con uno spazio attorno sufficiente al fine di smaltire il calore prodotto durante il funzionamento.
- Non installare l'apparecchio in locali dove sia prevista la pulizia con getti d'acqua. Non immergere l'apparecchio in acqua per la pulizia.
- Per la sicurezza contro i pericoli dovuti alla corrente elettrica, la macchina deve essere posta lontano da lavelli, vasche, acquari, rubinetti, zone bagnate o con possibilità di spruzzi d'acqua.
- La macchina, sviluppando calore, necessita di essere collocata in un locale sufficientemente areato tale da garantire la dissipazione del calore. Mantenere la macchina lontana da fonti di calore dirette.
- Accertarsi che la tensione della presa d'alimentazione non sia differente da quella indicata nei dati tecnici
  e nella targhetta identificativa applicata alla macchina stessa. Se la tensione dovesse risultare differente
  non collegare la macchina, ciò potrebbe essere pericoloso e potrebbe danneggiare l'apparecchio.

#### 4.1 Corredo in dotazione

A corredo della macchina per caffè espresso ci sono (all'interno dell'imballo) una serie di accessori:

- coppe porta filtro con anello ferma filtro
- filtri per coppe porta filtro (dosi singole e doppie)
- filtro cieco per coppa porta filtro
- beccucci per coppe porta filtro (dosi singole e doppie)
- pressino per caffè in polvere
- tubo in gomma trecciato inox per collegamento idraulico (rete idrica addolcitore)
- tubo flessibile in gomma con spirale in acciaio per scarico acque bianche
- nipplo da 3/8" per allacciamento alla rete idrica
- spazzolino per pulizia gruppi d'erogazione

## 4.2 Predisposizione rete idrica

#### **ALIMENTAZIONE**

Portare ai piedi della macchina il tubo della rete di alimentazione idrica (almeno di diametro 3/8") e montare una valvola di intercettazione (preferibilmente a sfera da 3/8") che permetta una rapida manovra di apertura e chiusura. La macchina deve essere connessa all'impianto idrico con il tubo fornito in dotazione alla stessa. Non connettere la macchina con tubi già utilizzati.

#### **SCARICO**

A piano pavimento prevedere un pozzetto ispezionabile collegato con la rete di smaltimento delle acque bianche, atto ad accogliere il tubo di scarico della macchina per gravità. Il tubo di scarico deve essere posizionato in modo che l'efflusso sia libero e senza possibilità di intasamento durante l'esercizio.

## 4.3 Addolcitore d'acqua (opzionale)



L'addolcitore per la decalcificazione dell'acqua di rete può essere manuale o automatico, secondo le richieste del cliente.




Si raccomanda, prima di collegare l'addolcitore alla macchina per caffè, di provvedere al lavaggio delle resine in esso contenute operando come descritto nel manuale d'uso fornito con l'apparecchio.


Nota:


L'addolcitore d'acqua è considerato un'apparecchiatura indispensabile per garantire un buon funzionamento della macchina per caffè espresso; se il cliente non ha previsto nessun sistema di decalcificazione è opportuno provvedervi onde garantire l'efficienza, le prestazioni e la durata dei componenti della macchina per caffè espresso.

## 4.4 Installazione impianto idraulico

- 1) Utilizzare il tubo **32**, trecciato inox da 900 mm, per collegare la valvola d'intercettazione della rete idrica al rubinetto di entrata acqua all'addolcitore (figura 1).
- 2) Collegare con il tubo **36** in gomma trecciato inox (da 1600 mm) l'uscita dell'addolcitore con il nipples dell'impianto idraulico della macchina per caffè (figura 2 3).







## 4.5 Installazione impianto idraulico con motore-pompa (opzionale)

- Utilizzare il tubo 32, trecciato inox da 900 mm, per collegare la valvola d'intercettazione della rete idrica al rubinetto di entrata acqua all'addolcitore (figura 1).
- 2) Collegare con il tubo **35** in gomma trecciato inox (da 600 mm) l'aspirazione della pompa (vedere schema idraulico) con il nipples dell'impianto idraulico della macchina per caffè (figura 3).

#### 4.6 Scarico

32

Allacciare il tubo di scarico alla vaschetta raccogli fondi e collegarlo al pozzetto di scarico della rete di smaltimento a cque bianche.

## 4.7 Collegamento elettrico




Disposizioni per un corretto collegamento elettrico della macchina per caffè espresso:

- Prima di allacciare l'apparecchio alle rete elettrica, assicurarsi che i dati di targa della macchina corrispondano con quelli dell'impianto di distribuzione elettrica.
- L'allacciamento deve essere eseguito conformemente alle disposizioni del paese d'installazione.
- L'impianto elettrico predisposto dal cliente deve rispettare le norme vigenti; la presa di corrente deve essere dotata di un efficace impianto di messa a terra. LA SAN MARCO SPA declina ogni responsabilità qualora le prescrizioni di legge non siano rispettate. Un'errata installazione può causare danni a persone o cose per le quali il costruttore non può essere considerato responsabile.
- Per il collegamento elettrico è necessario installare un interruttore generale onnipolare a
  monte dell'impianto d'alimentazione elettrica, il quale deve essere dimensionato secondo le
  caratteristiche elettriche (potenza e tensione) riportate sulla targa dell'apparecchio. L'interruttore onnipolare si deve disinserire dalla rete con un'apertura dei contatti di almeno 3 mm.

- Nel caso si renda necessario l'uso di adattatori, prese multiple e prolunghe, è necessario utilizzare solamente prodotti conformi alle norme di sicurezza vigenti.
- Per evitare eventuali surriscaldamenti del cavo d'alimentazione si raccomanda di svolgerlo per tutta la sua lunghezza.

Collegare il cavo di alimentazione della macchina per caffè alla rete elettrica secondo lo schema allegato:



## 5. Avviamento



- L'avviamento della macchina per caffè deve essere eseguito dal personale tecnico qualificato e autorizzato LA SAN MARCO SPA.
- Si raccomanda, al termine dell'allacciamento elettrico e del collegamento idraulico, di avviare la macchina per caffè espresso seguendo con attenzione le seguenti procedure al fine di non recare danni all'apparecchio.

## 5.1 Carico acqua in caldaia

- 1) Controllare che l'interruttore generale della macchina si trovi in posizione 0 (zero).
- 2) Togliere la vaschetta con la griglia appoggia tazzine e controllare:
  - a) Il rubinetto di scarico caldaia 21 deve essere chiuso.
  - b) I rubinetti della valvola auto livello 22-24 devono essere aperti.
- 3) Aprire la valvola 33 d'intercettazione della rete idrica.
- 4) Abbassare la leva **5** di un rubinetto vaporizzatore per permettere la fuoriuscita dell'aria in fase di riempimento acqua in caldaia.
- 5) Rimettere la vaschetta e la griglia appoggia tazzine nella sua sede.
- Premere il pulsante 10 e tenerlo premuto fino a quando l'acqua non avrà raggiunto i ¾ del livello ottico 20.

## 5.2 Riscaldamento acqua in caldaia

- 1) Ruotare l'interruttore generale nella posizione 2.
- 2) Chiudere il rubinetto vaporizzatore **5** non appena fuoriesce vapore. Sulla scala superiore del manometro **14** da 0÷3 bar si legge la pressione del vapore in caldaia (valore consigliato 0.9÷1.2 bar).

## 6. Istruzioni per il funzionamento



Durante l'erogazione di caffè espresso, the o vapore, le sostanze erogate possono provocare ustioni dovute al contatto accidentale con la pelle.

## 6.1 Erogazione caffè espresso

- Togliere la coppa porta filtro dal gruppo d'erogazione e riempirla di una dose di caffè macinato (coppa con un beccuccio) o di due dosi di caffè macinato (coppa con due beccucci). Pressare il caffè macinato utilizzando l'apposito pressino e quindi agganciare la coppa porta filtro al gruppo d'erogazione.
- 2) Posizionare una o due tazzine sotto il beccuccio di erogazione.
- 3) Abbassare la leva 6 e lasciarla tornare nella posizione iniziale; entro breve tempo il caffè scenderà in tazzina. Per ottenere una maggior quantità di caffè in tazzina, ripetere questa operazione.


Nota: Accertarsi che l'erogazione in tazzina sia avvenuta nella maniera desiderata; se l'erogazione non è avvenuta in maniera corretta vedere il capitolo "PROBLEMI E SOLUZIONI".



PRESCRIZIONI TASSATIVE:L'azionamento della leva, utilizzata per l'erogazione del caffè, risulta estremamente pericoloso. Per evitare il rischio di arrecare danni all'operatore è assolutamente necessario, prima di azionare per qualsiasi motivo la leva, sincerarsi che:

- 1. la coppa porta filtro sia completamente riempita con la giusta dose di caffè.
- 2. che la coppa sia correttamente agganciata al gruppo erogatore e
- 3. che la macchina sia regolarmente e correttamente collegata alla rete idrica nazionale, con la valvola di intercettazione dell'acqua completamente aperta.

E' comunque obbligo tassativo per l'operatore della macchina a leva tenere il proprio corpo ad una distanza minima di 30 cm dal raggio di azione della leva medesima quando quest'ultima viene azionata, così come indicata in figura A.



Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni occorsi a persone e/o a cose dovuti ad un comportamento negligente dell'operatore, non conforme alle prescrizioni tassative riportate nel presente manuale.

Se la coppa non dovesse agganciarsi correttamente al gruppo è fatto divieto assoluto di continuare ad utilizzare la macchina, in tali condizioni è tassativo rivolgersi al centro di assistenza autorizzato più vicino o alla casa costruttrice, La San Marco S.p.A.

## 6.2 Prelievo vapore

Un getto di vapore, utilizzabile per schiumare il latte o riscaldare altri liquidi, fuoriesce dalla lancia di prelievo vapore procedendo come segue: alzando o abbassando la leva 5 si ottiene il flusso massimo (la leva si blocca nella posizione massima. Per arrestare il getto di vapore bisogna riportare la leva nella sua posizione iniziale); spostando lateralmente la leva si ottiene un flusso ridotto di vapore (la leva non si blocca e se rilasciata ritorna nella posizione originale).



L'utilizzo del vaporizzatore richiede attenzione; il contatto diretto della pelle con la lancia vapore o con il getto di vapore acqueo può provocare scottature. Impugnare la guaina antiscottature per cambiare la posizione della lancia di prelievo vapore. Non indirizzare mai il getto di vapore acqueo contro persone od oggetti non inerenti l'utilizzo descritto nel presente manuale d'uso.

#### Nota:

Prima di utilizzare la lancia di prelievo vapore scaricare all'interno della vaschetta l'eventuale condensa che si è formata al suo interno. Dopo l'utilizzo, pulire accuratamente la lancia con un panno umido ed eventualmente scaricare nella vaschetta gli eventuali residui rimasti.

## 6.3 Prelievo acqua calda

L'acqua calda si preleva dalla apposita lancia 3 e si può utilizzare per preparare infusi, the, camomilla, per scaldare le tazzine, per allungare l'espresso e ottenere un caffè "all'americana", ecc. Utilizzare la leva 7 di prelievo acqua calda (alzandola, abbassandola o spostandola lateralmente) per erogare acqua calda dalla lancia.

## 6.4 Scaldatazze (opzionale)

Lo scaldatazze serve per incrementare il riscaldamento del piano di appoggio tazzine. Utilizzare il rubinetto 4 per inserire o disinserire lo scaldatazze.

# 7. Alimentazione con gas per riscaldamento boiler (opzionale)

## 7.1 Istruzioni per l'installatore autorizzato



- Leggere le istruzioni prima di installare e usare l'apparecchio.
- Questo apparecchio può essere installato e fatto funzionare solo in locali permanentemente ventilati secondo le norme UNI-CIG 7129 ed UNI-CIG 7131

## 7.2 Collegamento alla rete di distribuzione gas

Collocate l'apparecchiatura secondo le istruzioni contenute nel libretto uso e manutenzione, rimuovete il piatto raccogli fondi con griglia e procedete al collegamento alla rete di distribuzione gas, o bombola GPL (G30/G31), impiegando tubi metallici rigidi oppure tubi metallici flessibili conformi alla Norma UNI-CIG 9891. Verificate che la predisposizione gas dell'apparecchio, rilevabile sull'apposita targhetta di taratura, corrisponda al gas effettivamente disponibile. Nel caso di mancata corrispondenza, procedete al cambio di predisposizione come descritto nel paragrafo **CAMBIO TARATURA.** 

La rampa d'ingresso alimentazione gas, costituita dal rubinetto d'intercettazione dell'apparecchiatura (51), è una filettatura secondo Norma ISO 228-1 (non a tenuta sul filetto) G 1/8".

Nel caso di utilizzo per il collegamento alla rete di tubi metallici rigidi, interponete appropriata ogiva fra il rubi¬netto ed il tubo metallico rigido sul quale, a sua volta, va collocata una filettatura femmina secondo Norma ISO 228-1 (non a tenuta sul filetto) G 1/8".

Nel caso di utilizzo per il collegamento alla rete di tubi metallici flessibili, interponete appropriato nipple fem¬mina secondo la Norma ISO 7-1 (a tenuta sul filetto) G 1/8" e maschio secondo Norma ISO 228-1 (non a tenu¬ta sul filetto) G 1/2", sulla cui sede andrà collocata un'apposita guarnizione di tenuta.

A collegamento effettuato, aprite l'alimentazione gas a monte dell'apparecchiatura e con una soluzione sapo¬nosa (mai una fiamma libera), verificate la perfetta tenuta del collegamento.

## 7.3 Scarico dei prodotti della combustione

L'apparecchiatura, in relazione allo scarico dei prodotti della combustione, è di Tipo A1; ovvero preleva l'aria comburente necessaria alla combustione dall'ambiente e scarica i fumi nel medesimo.

Ponete particolare attenzione al volume dell'ambiente nel quale intendete posizionare l'apparecchiatura, che deve essere almeno pari a 12 m³.

Nel caso il volume fosse inferiore, sarà necessario posizionare l'apparecchiatura direttamente sotto una cappa aspirante realizzando, anche, una presa di ventilazione per l'adduzione dell'aria comburente la cui sezione di passaggio utile non deve essere inferiore a 100 cm<sup>2</sup>.

#### 7.4 Accensione

Premete e ruotate il pomello del rubinetto gas (51) in senso antiorario fino al simbolo raffigurante una fiamma, come indicato in Fig. B; mantenendo premuta la manopola, agite sul tasto preposto all'accensione e contraddi-

stinto dal simbolo raffigurante una stella (53) premendolo più volte fino all'accensione del bruciatore (accensione piezoelettrica). Ad accensione avvenuta, verificabile attraverso le apposite feritoie (54), mantenete premuta la manopola del rubinetto gas per circa 5-10 secondi. Dopo tale periodo, se la fiamma non dovesse rimanere accesa, ripetete l'operazione sopra descritta.

#### 7.5 Cambio taratura

L'apparecchiatura è predisposta per funzionare con il gas indicato nell'apposita targhetta di taratura rilevabile sull'apparecchiatura.

Le indicazioni relative alla regolazione aria, iniettore, Portata termica nominale e ridotta, sono rilevabili nelle tabelle 1 e 2. La corrispondenza di tali dati con ciascun modello, è rilevabile dal penultimo carattere della sigla del modello stesso. Ad esempio, la sigla modello rilevabile sulla targa caratteristica parte gas LEVA-3-G riporta, al penultimo carattere il numero 3.


Bisognerà quindi, in questo caso, riferirsi ai dati riportati rispettivamente nelle tabelle 1 e 2, alla colonna denominata "3 Gruppi".


Nel caso si dovesse procedere al cambio taratura dell'apparecchiatura, seguite le indicazioni di seguito riportate. Svitate la vite della ghiera registrazione aria primaria (55 - Fig. C), scoprendo l'ugello (56). Con apposita chiave svitate l'ugello (56) sostituendolo con quello appropriato indicato in tabella 2, verificando la corrispondenza del diametro del medesimo sul corpo dell'ugello stesso.

Avvitate il nuovo ugello (56) e, subito dopo, posizionate la ghiera registrazione aria primaria (55 - Fig. C) secondo quanto indicato in tabella 1, utilizzando per la registrazione della quota "L" un calibro o strumento equivalente ben avvitando la vite preposta al blocco del medesimo.

Commutate l'interruttore generale (1) nella posizione 1, in modo da inserire una sola resistenza (50% della potenza elettrica del boiler per resistenza monofase a 2 elementi e 1/3 della potenza per resistenze a 3 ele-menti con collegamento trifase) ed accendete il bruciatore come già descritto. Appena la temperatura dell'acqua contenuta nel boiler avrà raggiunto la temperatura impostata, il regolatore di portata del gas ridurrà automaticamente la portata medesima al valore corrispondente alla portata termica nominale ridotta.

A questo punto agite sulla vite (58) del regolatore di portata, al fine di ottimizzare la fiamma dal punto di vista della stabilità e che lambisca l'elemento sensibile della termocoppia preposto alla rilevazione di fiamma (52) e sulla vite (57) per ottenere il valore di pressione massima desiderata nel boiler.





| Tabella 1 -      | Tabella 1 - Regolazione aria primaria (Fig. C) |                |                |  |  |  |  |
|------------------|--|----------------|----------------|--|--|--|--|
| Gas              | 2 Gruppi                                       | 3 Gruppi       | 4 Gruppi       |  |  |  |  |
| GPL<br>(G30/G31) | L = 8 mm                                       | L = 10 mm      | L = 12 mm      |  |  |  |  |
| Metano<br>(G20)  | L = 4 mm                                       | L = 4 mm       | L = 4 mm       |  |  |  |  |
|                  | Qn = Portata termica nominale                  |                |                |  |  |  |  |
|                  | Qnr = Porta                                    | ata termica no | minale ridotta |  |  |  |  |

| Tabella 2 - Diametro ugelli in 100/mm |          |          |          |  |  |  |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| Gas                                   | 2 Gruppi | 3 Gruppi | 4 Gruppi |  |  |  |
| GPL<br>(G30/G31)                      | 40       | 55       | 65       |  |  |  |
| Metano<br>(G20)                       | 60X      | 81X      | 90X      |  |  |  |
| Qn (kW)                               | 0,75     | 1,45     | 1,9      |  |  |  |
| Qnr (kW)                              | N.A.     | 1,0      | 1,3      |  |  |  |

Verificato il buon funzionamento, sostituire la targhetta di taratura dell'apparecchio con quella corrispondente al nuovo gas che trovate abbinata al kit fornito di serie, contenente l'ugello appena montato. Dispositivi di sicurezza presenti (a riarmo manuale).

L'apparecchiatura è dotata di due dispositivi di sicurezza che bloccano l'erogazione del gas nel caso di spegnimento accidentale della fiamma.

- 1. **Termocoppia (52):** agisce sul rubinetto (51) la cui sonda (52) deve essere lambita dalla fiamma del bruciatore (50); in caso contrario l'erogazione del gas verrà automaticamente bloccata.
- 2. **Termostato (59):** posto a contatto del boiler, agisce sul rubinetto (51); alla temperatura di 140 °C rilevata dall'elemento sensibile del termostato (59) sul corpo del boiler, l'erogazione del gas verrà automaticamente bloccata.

Solamente dopo il raffreddamento del corpo boiler a 110 °C, sarà possibile riaccendere il bruciatore con la procedura già descritta. Successivamente all'intervento di una delle due sicurezze, tentate di riaccendere il bruciatore come già precedentemente descritto.



Se il mal funzionamento, con conseguente spegnimento del bruciatore, dovesse persistere, contattare il servizio di assistenza autorizzato a voi più vicino, che provvederà ad eliminare la causa del blocco.

## 8. Manutenzione ordinaria



Nessun pannello o protezione fissa della carrozzeria deve essere rimossa dalla macchina per effettuare le manutenzioni ordinarie.

Non utilizzare detergenti aggressivi (alcool, benzina, solventi) o materiali abrasivi per la pulizia della macchina per caffè; utilizzare acqua e detergenti neutri.

#### Nota:

Le operazioni di pulizia giornaliera devono essere eseguite al fine di mantenere efficiente la macchina e per garantire la sicurezza dell'utilizzatore e delle persone.

#### 8.1 Pulizia dei gruppi d'erogazione e della coppa porta filtro

- Pulire con l'apposito spazzolino la sede del gruppo dove si inserisce la coppa porta filtro.
- 2) Inserire la coppa nel gruppo e senza agganciarla completamente erogare acqua.
- 3) Lasciare fuoriuscire l'acqua, per tracimazione, dalla coppa porta filtro (in questo modo si pulisce il gruppo d'erogazione).



L'erogazione d'acqua dal gruppo può provocare ustioni dovute al contatto accidentale con la pelle.

- 4. Arrestare l'erogazione d'acqua e bloccare la coppa nel gruppo.
- 5. Pulire il filtro e rimetterlo nella coppa. Erogare acqua per un paio di secondi per pulire il filtro, la coppa e i beccucci.
- 6. Ripetere le stesse operazioni su tutti i gruppi d'erogazione.

#### Nota.

Per un'efficace pulizia dei gruppi d'erogazione e delle coppe possono essere usati speciali detergenti disponibili in commercio.

## 8.2 Pulizia di vaschetta e griglia appoggia tazzine

La griglia appoggia tazzine inferiore deve essere tenuta sempre pulita; durante il normale uso della macchina è sufficiente pulirla con una spugna o un panno umido. Alla fine della giornata di lavoro bisogna pulire la vaschetta e la griglia anche nelle zone interne usando acqua calda e un detergente neutro.

## 8.3 Pulizia della lancia vapore

Pulire la lancia di prelievo vapore con una spugna o un panno umido alla fine della giornata di lavoro per togliere le tracce di latte o altro che inevitabilmente si formano durante il normale utilizzo della macchina. Aprire il rubinetto vapore, portando la lancia all'interno della vaschetta, per rimuovere gli eventuali residui accumulatisi all'interno della lancia.

## 8.4 Sostituzione acqua caldaia

Per sostituire l'acqua all'interno della caldaia procedere come segue:

- 1. Togliere la tensione alla macchina commutando l'interruttore generale su posizione 0 (zero).
- 2. Togliere vaschetta e griglia appoggia tazzine e aprire il rubinetto di scarico caldaia.
- 3. Aprire un rubinetto di prelievo vapore per facilitare la fuoriuscita dell'acqua fino al termine dell'operazione.
- 4. Quando non esce più acqua dalla caldaia chiudere il rubinetto di scarico caldaia e il rubinetto di prelievo vapore.
- 5. Caricare la macchina d'acqua seguendo le istruzioni del paragrafo "Carico acqua in caldaia".
- 6. Per una migliore qualità del prodotto si raccomanda, all'avvio quotidiano della macchina, di procedere alla sostituzione dell'acqua in caldaia ed al ricambio di quella contenuta nelle tubazioni di circolazione acqua.

## 9. Periodi di sosta

Se la macchina deve rimanere inutilizzata per un lungo periodo di tempo (chiusura settimanale, chiusura per ferie, ecc.) prendere le seguenti precauzioni:

- 1. Ruotare l'interruttore generale in posizione 0 (zero) ed eventualmente staccare il cavo d'alimentazione o l'interruttore generale della rete elettrica.
- 2. Chiudere la valvola d'intercettazione della rete idrica.
- Se si ritiene che la temperatura possa scendere sotto i 5 °C, svuotare completamente il sistema idraulico della macchina.
- 4. Lavare i componenti della macchina come descritto nel paragrafo "manutenzioni ordinarie".

## 10. Dispositivi di sicurezza

#### 10.1 Termostato di sicurezza a riarmo manuale

Il termostato di sicurezza è posto accanto alla centralina elettronica e vi si accede smontando il pannello laterale sinistro della macchina. La sonda del termostato, sistemata all'interno delle resistenze elettriche, interrompe l'alimentazione elettrica a ogni innalzamento anomalo di temperatura. Le resistenze non riscaldano più l'acqua in caldaia e la macchina non può essere utilizzata correttamente; è necessario l'intervento del tecnico del centro d'assistenza LA SAN MARCO SPA.



Il riarmo del termostato di sicurezza deve essere effettuato dal tecnico autorizzato LA SAN MARCO SPA il quale deve prima rimuovere la causa che ha provocato il blocco della macchina per caffè.

## 10.2 Valvola di sicurezza

La valvola di sicurezza è montata sulla parte superiore della caldaia, in corrispondenza della zona occupata dal vapore acqueo. Interviene se all'interno della caldaia si crea un aumento considerevole di pressione; essa consente il repentino abbassamento della pressione espellendo il vapore acqueo in atmosfera (interviene a 2÷2.5 bar). Il vapore acqueo, in caso d'intervento della valvola, è trattenuto e dissipato dalla carrozzeria della macchina, in modo tale da evitare rischi per le persone esposte.



In caso di intervento della valvola di sicurezza spegnere la macchina e contattare immediatamente il tecnico autorizzato LA SAN MARCO SPA.

## 11. Informazione agli utenti

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"



- Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
- La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore. L'utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura
  dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per
  consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura giunta a fine vita.
- L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
- Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

## 12. Garanzia

La garanzia decade se:

- Non si rispettano le istruzioni del presente manuale.
- Le operazioni di manutenzione programmata e riparazione sono eseguite da personale non autorizzato.
- Si utilizza l'apparecchio in modo diverso da quello previsto dal manuale d'uso.
- I componenti originali sono sostituiti con parti di diversa fabbricazione.
- La garanzia non si applica a danni provocati da incuria, uso ed installazione errati e non conformi a
  quanto prescritto dal presente manuale, cattivo uso, maltrattamento, fulmini e fenomeni atmosferici,
  sovratensioni e sovracorrenti, insufficiente o irregolare alimentazione elettrica.

## 13. Dichiarazione di conformità C€

La società costruttrice:

La San Marco S.p.A.

34072 Gradisca d'Isonzo (GO) Italia – Via Padre e Figlio Venuti, 10 telefono (+39) 0481 967111 – fax (+39) 0481 960166 – http://www.lasanmarco.com

dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina per caffè espresso descritta in questo manuale ed identificata dai dati di targa posti sull'apparecchio è conforme alle direttive: 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2011/65/UE, Regolamento (CE) n° 1935/2004, Regolamento (CE) nà1275/2008. Per la verifica della conformità a dette direttive sono state applicate le norme armonizzate: EN ISO 12100, EN 60335-1, EN 60335-2-75

PERSONA AUTORIZZATA A
COSTITUIRE IL FASCICOLO TECNICO
Ing. Roberto Nocera
Via Padre e Figlio Venuti,10
34072 Gradisca d'Isonzo - ITALIA

Gradisca d'Isonzo, dicembre 2013

Ing. Roberto Nocera C.E.O.

# 14. Problemi e soluzioni

|     | DIFETTO  | CAUSA   | SOLUZIONE  |
|-----|--|---|--|
| 1.  | La caldaia è piena d'acqua<br>e tracima dalla valvola di<br>sicurezza.   | Una delle vie di carico della<br>caldaia ha una perdita   | Controllare circuito autolivello<br>(opzionale), pulsante di carico<br>manuale   |
| 2.  | Interviene la valvola di<br>sicurezza sfiatando del<br>vapore.   | <ul> <li>Guasto al sistema elettrico (la resistenza elettrica è sempre alimentata).</li> <li>Aumento della pressione in caldaia (la valvola di sicurezza interviene a 2÷2.5 bar).</li> </ul>  | Controllare il cablaggio elettrico<br>che alimenta la resistenza e il<br>pressostato.  |
| 3.  | La macchina è stata<br>avviata correttamente,<br>ma non scalda l'acqua in<br>caldaia.                                | La resistenza elettrica è guasta<br>o non è alimentata.   | <ul> <li>Controllare il cablaggio elettrico che<br/>alimenta la resistenza e il pressostato</li> <li>Controllare se è intervenuto il<br/>termostato di sicurezza della<br/>resistenza e verificarne il corretto<br/>funzionamento</li> </ul>                         |
| 4.  | Non esce acqua da un gruppo d'erogazione.  | <ul> <li>Caffè macinato troppo fino<br/>o dose troppo elevata in<br/>relazione al filtro utilizzato</li> <li>La valvola gruppo non apre</li> <li>Circuito idraulico ostruito</li> </ul>   | <ul> <li>Regolare la macinatura e/o la dose<br/>del caffè macinato</li> <li>Regolare l'apposito registro valvola<br/>gruppo posto sul bilanciere</li> </ul>  |
| 5.  | Dal vaporizzatore esce<br>vapore in piccole quantità<br>o goccioline d'acqua   | <ul><li>Guarnizione del rubinetto<br/>usurata</li><li>Rubinetto da registrare</li></ul>   | <ul><li>Sostituire la guarnizione</li><li>Rubinetto da registrare</li></ul>  |
| 6.  | Dal rubinetto di prelievo acqua fuoriescono delle goccioline   | <ul><li>Guarnizione del rubinetto<br/>usurata</li><li>Rubinetto da registrare</li></ul>   | <ul><li>Sostituire la guarnizione</li><li>Rubinetto da registrare</li></ul>  |
| 7.  | La coppa porta filtro<br>si sgancia dal gruppo<br>d'erogazione   | Guarnizione sotto coppa<br>usurata  | <ul> <li>Sostituire la guarnizione</li> <li>Pulire il gruppo d'erogazione e la<br/>coppa porta filtro</li> </ul>   |
| 8.  | Durante l'erogazione del<br>caffè, parte di questo<br>fuoriesce gocciolando dal<br>bordo della coppa porta<br>filtro | Guarnizione sotto coppa<br>usurata  | <ul> <li>Sostituire la guarnizione.</li> <li>Pulire il gruppo d'erogazione e la<br/>coppa porta filtro</li> </ul>  |
| 9.  | Crema chiara (il caffè<br>scende velocemente dal<br>beccuccio)   | <ul> <li>a. Macinatura grossa</li> <li>b. Pressatura debole</li> <li>c. Dose scarsa</li> <li>d. Temperatura acqua inferiore a 90°C</li> <li>e. Filtro doccia del gruppo otturato</li> <li>f. Fori del filtro dilatati (coppa porta filtro)</li> </ul> | <ul> <li>a. Macinatura più fine</li> <li>b. Aumentare la pressatura</li> <li>c. Aumentare la dose</li> <li>d. Aumentare la pressione in caldaia</li> <li>e. Verificare e pulire con filtro cieco o sostituire</li> <li>f. Controllare e sostituire filtro</li> </ul> |
| 10. | Crema scura (il caffè<br>scende a gocce dal<br>beccuccio)  | <ul> <li>a. Macinatura fine</li> <li>b. Pressatura forte</li> <li>c. Dose elevata</li> <li>d. Temperatura acqua superiore a 90°C</li> <li>e. Filtro doccia del gruppo otturato</li> <li>f. Fori del filtro intasati (coppa porta filtro)</li> </ul>   | <ul> <li>a. Macinatura più grossa</li> <li>b. Ridurre la pressatura</li> <li>c. Diminuire la dose</li> <li>d. Diminuire la pressione in caldaia</li> <li>e. Verificare e pulire con filtro cieco o sostituire</li> <li>f. Controllare e sostituire filtro</li> </ul> |

|     | DIFETTO   | CAUSA  | SOLUZIONE   |
|-----|---|--|---|
| 11. | Presenza di fondi di caffè<br>in tazzina  | <ul> <li>a. Caffè macinato troppo fine</li> <li>b. Macine del macinadosatore<br/>consumate</li> <li>c. Filtro doccia del gruppo<br/>otturato</li> <li>d. Fori del filtro dilatati (coppa<br/>porta filtro)</li> </ul>                | <ul> <li>a. Macinatura più grossa</li> <li>b. Sostituire le macine</li> <li>c. Verificare e pulire con filtro cieco o<br/>sostituire</li> <li>d. Controllare e sostituire filtro</li> </ul> |
| 12. | Caffè con poca crema in tazzina (esce a spruzzi dal beccuccio)  | Filtro doccia del gruppo<br>otturato   | Verificare e pulire con filtro cieco o<br>sostituire  |
| 13. | La crema del caffè in<br>tazzina ha una scarsa<br>tenuta (scompare dopo<br>pochi secondi)               | <ul> <li>Estrazione del caffè prolungata<br/>dovuta all'otturazione del filtro</li> <li>Estrazione del caffè troppo<br/>veloce dovuta all'otturazione<br/>del filtro doccia</li> <li>Temperatura acqua troppo<br/>elevata</li> </ul> | <ul> <li>Pulizia o sostituzione del filtro</li> <li>Pulizia o sostituzione del filtro doccia</li> <li>Diminuire la temperatura in caldaia</li> </ul>  |
| 14. | Presenza di avvallamenti<br>nei fondi del caffè<br>(osservando all'interno<br>della coppa porta filtro) | Filtro doccia parzialmente otturato  | Pulizia o sostituzione del filtro doccia  |

#### Nota:

Se non è possibile risolvere il problema nel modo descritto, oppure si è verificato qualche altro difetto, rivolgersi al centro di assistenza tecnica autorizzato La San Marco S.p.A.

# USE AND MAINTENANCE SERIES 85 LEVA

Translation of the original instructions

# Index

| 1.  | Introduction  1.1 Using the manual   | pag.<br>pag.   | 21<br>21   |
|---|--|--|--|
| 2.  | Technical characteristics  |  |  |
| 3.  | Description of the machine   | pag.<br>pag.   | 23<br>24   |
| 4.  | Installation 4.1 Equipment provided. 4.2 Water mains set-up 4.3 Water softener (optional) 4.4 Installation of water system 4.5 Installation of water system with motor pump (optional) 4.6 Drain line 4.7 Electrical connection  | pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag.                 | 25<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26   |
| 5.  | Start-up.  5.1 Charging the water in the boiler.  5.2 Heating the water in the boiler.   | pag.   | 27   |
| 6.  | Operating instructions 6.1 Serving of espresso coffee. 6.2 Drawing steam.  | pag.   | 28   |
|   | 6.3 Drawing hot water  | pag.   | 29   |
| 7.  | 6.3 Drawing hot water  | pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag.         | 29<br>29<br>29<br>29<br>29<br>29   |
| 7.<br>8.  | 6.3 Drawing hot water 6.4 Cup heater Instructions for authorized installer gas fired boiler (optional) 7.1 Instructions for authorized installer 7.2 Connection to gas supply 7.3 Venting the combustion fumes 7.4 Ignition 7.5 Changing the calibration Routine maintenance 8.1 Cleaning the serving units and the filter holder 8.2 Cleaning the tray and the cup support grill 8.3 Cleaning the steam spout 8.4 Substitution of boiler water  | pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag. | 29<br>29<br>29<br>29<br>29<br>30<br>31<br>31<br>31<br>31                               |
| 8.<br>9.  | 6.3 Drawing hot water 6.4 Cup heater  Instructions for authorized installer gas fired boiler (optional) 7.1 Instructions for authorized installer 7.2 Connection to gas supply 7.3 Venting the combustion fumes 7.4 Ignition 7.5 Changing the calibration  Routine maintenance 8.1 Cleaning the serving units and the filter holder 8.2 Cleaning the tray and the cup support grill 8.3 Cleaning the steam spout 8.4 Substitution of boiler water  Idle periods  | pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag. | 29<br>29<br>29<br>29<br>29<br>30<br>31<br>31<br>31<br>31<br>32                         |
| 8.<br>9.<br>10.   | 6.3 Drawing hot water 6.4 Cup heater  Instructions for authorized installer gas fired boiler (optional) 7.1 Instructions for authorized installer 7.2 Connection to gas supply 7.3 Venting the combustion fumes 7.4 Ignition 7.5 Changing the calibration  Routine maintenance 8.1 Cleaning the serving units and the filter holder 8.2 Cleaning the tray and the cup support grill 8.3 Cleaning the steam spout 8.4 Substitution of boiler water  Idle periods  Safety devices 10.1 Manual reset safety thermostat 10.2 Safety valve  | pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag. | 29<br>29<br>29<br>29<br>29<br>30<br>31<br>31<br>31<br>31<br>32<br>32<br>32             |
| 8.<br>9.<br>10.   | 6.3 Drawing hot water 6.4 Cup heater  Instructions for authorized installer gas fired boiler (optional) 7.1 Instructions for authorized installer 7.2 Connection to gas supply 7.3 Venting the combustion fumes 7.4 Ignition 7.5 Changing the calibration  Routine maintenance 8.1 Cleaning the serving units and the filter holder 8.2 Cleaning the tray and the cup support grill 8.3 Cleaning the steam spout 8.4 Substitution of boiler water Idle periods Safety devices 10.1 Manual reset safety thermostat  | pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag. | 29<br>29<br>29<br>29<br>29<br>30<br>31<br>31<br>31<br>31<br>32<br>32<br>32             |
| <ul><li>8.</li><li>9.</li><li>10.</li><li>11.</li><li>12.</li></ul>             | 6.3 Drawing hot water 6.4 Cup heater  Instructions for authorized installer gas fired boiler (optional) 7.1 Instructions for authorized installer 7.2 Connection to gas supply 7.3 Venting the combustion fumes 7.4 Ignition 7.5 Changing the calibration  Routine maintenance 8.1 Cleaning the serving units and the filter holder 8.2 Cleaning the tray and the cup support grill 8.3 Cleaning the steam spout 8.4 Substitution of boiler water  Idle periods  Safety devices 10.1 Manual reset safety thermostat 10.2 Safety valve  Information for users in the european community Guarantee | pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag. | 29<br>29<br>29<br>29<br>29<br>30<br>31<br>31<br>31<br>31<br>32<br>32<br>32<br>32<br>33 |
| <ul><li>8.</li><li>9.</li><li>10.</li><li>11.</li><li>12.</li><li>13.</li></ul> | 6.3 Drawing hot water 6.4 Cup heater.  Instructions for authorized installer gas fired boiler (optional) 7.1 Instructions for authorized installer 7.2 Connection to gas supply 7.3 Venting the combustion fumes 7.4 Ignition 7.5 Changing the calibration  Routine maintenance 8.1 Cleaning the serving units and the filter holder 8.2 Cleaning the tray and the cup support grill 8.3 Cleaning the steam spout 8.4 Substitution of boiler water  Idle periods.  Safety devices 10.1 Manual reset safety thermostat 10.2 Safety valve  Information for users in the european community         | pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag. | 29<br>29<br>29<br>29<br>29<br>30<br>31<br>31<br>31<br>31<br>32<br>32<br>32<br>32<br>33 |

## 1. Introduction



Before using the machine, carefully read all of the instructions contained in this machine.

## 1.1 Using the manual



This manual contains all information required for the installation, use and maintenance of the coffee machine.

This manual is an integral part of the machine; always keep it intact together with the appliance.


## 1.2 Warnings



MANDATORY REQUIREMENTS: the operation of the lever for coffee brewing, it is extremely dangerous. In order to avoid the risk of harm to the operator is absolutely necessary, before driving the lever for any reason, make sure that:

- 1. the filter holder cup is completely filled with the right amount of coffee,
- 2. the cup is safely and properly coupled to the coffee brewing unit and
- the coffee machine is regularly and properly connected to the network's national water, with the water shutoff valve fully open.

It 'still strict obligatory for the user of the lever machine keeping the body at a minimum distance of 30 cm from the range of lever's action when the lever is operating, as well as shown in Figure A.



The manufacturer declines all responsibilities for any damage occurring to persons and / or property due to negligent behaviour by the user that does not comply with the mandatory requirements contained in this manual.

Should the cup not properly couple the group brewing unit, is strictly forbidden to continue to use the machine in such conditions and it is imperative to contact your nearest authorized service center or the manufacturer, La San Marco SpA.

- Do not operate the machine or carry out routine maintenance before reading this manual.
- This machine is designed and built for serving espresso coffee, hot water (for the preparation of beverages and infusions) and steam (used to heat liquids). The use of the machine for any other than its intended purposes is considered to be improper and unauthorized. The manufacturer declines any liability for damage resulting from the improper use of the machine.
- The user must be a responsible adult, who is expected to comply with local safety rules and accepted common sense procedures. For a proper and safe use of the machine, the operator must always comply with applicable accident prevention and other work safety and health regulations.
- This appliance is not designed for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, or lacking in experience and knowledge, unless they are controlled and taught to use the

appliance by a person responsible for their safety. Children must be supervised to make sure they do not play with the appliance.

- The use of the appliance and the routine maintenance and cleaning operations may only be carried out by authorized personnel, under the responsibility of the client.
- Do not install the espresso coffee machine in places where cleaning is likely to be carried out with jets
  of water.
- The machine must never be switched on before connecting it to the water supply.
- The user must make sure that the water supply valve remains open when the machine is switched on. Place only empty cups in the cup holding shelf.
- The machine in operation must never be covered, as there must be a proper air circulation around it.
- The machine must never be used with the fixed and/or mobile guards removed or with the safety devices cut off. The safety devices must absolutely never be removed or tampered with.
- The panels covering the machine must not be removed, as the machine contains live parts (there is the risk of electric shock).
- Before carrying out any machine cleaning or maintenance operations, unplug the power cable, if possible, or disconnect the omnipolar switch upstream of the machine.
- The safety devices must always be in a perfectly efficient state, as regularly maintained by the authorized La San Marco service personnel.
- The hot parts of the machine (serving units, boiler, piping, etc.) can cause serious burns due to accidental
  contact with the skin. It is therefore necessary to use safety gloves, aprons, etc., during maintenance or
  repair operations.
- When cleaning the machine, avoid using products such as alcohol, petrol or solvents in general; use water or neutral detergents.
- To clean the machine frame, it is sufficient to use a moist cloth or a sponge. Avoid using abrasive products that could damage the elements on the body. To clean the coffee serving units, the filter-holding cups, the grills and the trays, follow the instructions of the Routine Maintenance chapter.
- For better product quality, replace the hot water in the boiler and circulate the water in the pipes upon
  first turning the machine on in the morning. If the machine is expected to remain idle for a few hours
  during the day, we also recommend changing the water by running it through the hot water tap and the
  coffee serving units.
- Strict compliance with the routine maintenance instructions of this manual is required for a safe and efficient operation of the appliance.
- In case of malfunctions or failure of any machine component, contact the authorized service centre and request original La San Marco spare parts. The use of any other than original spare parts voids the conformity certifications and the warranty that accompany the machine.
- Any changes carried out on the machine and/or failure to carry out the scheduled maintenance will
  release the Manufacturer from any liability for any resulting damages and voids the conformity declaration
  and the warranty.
- Unauthorised operations or operations whose methods of execution are not exactly clear or unauthorised interventions on the machine are strictly prohibited; contact the manufacturer for any information, spare parts or accessories that you may need.
- Should the appliance be moved outdoors or to premises where the temperature might drop below 0°C, it is vital that the exchangers circuit be emptied, cutting off the water supply to the appliance and draining all water from the units until they only emit steam. Omitting to perform this procedure could lead to the exchangers breaking, due to the water inside them freezing.
- For a proper disposal of the machine when it is to be discarded, contact the supplier or the authorized firms specialized in the collection and disposal of solid urban waste. Do not discard the appliance in the environment.
- La San Marco S.p.A. reserves the right to make any technical changes on the machine considered necessary without advance notice.

## 1.3 Starting the coffee machine

Ambient temperature:  $5 \div 45^{\circ}$ C (drain the water system in case of frost)

Water pressure:  $80 \div 800 \text{ kPa} (0.8 \div 8.0 \text{ bar})$ 

Water hardness: less than 5 °fH

Noise level emitted by the machine: The weighted sound pressure level A is below 70 db(A), under normal conditions of use of the machine.

## 2. Technical characteristics

|          |           | BOILER   | POWER IMPUT (W) |             |               |                      |      |        |         |        |
|----------|-----------|----------|-----------------|-------------|---------------|----------------------|------|--------|---------|--------|
| MODEL    | N°<br>GR. | CAPACITY | BOILER HEAT     | ING ELEMENT | MOTOR<br>PUMP | WEIGHT<br>MOTOR (kg) |      | A (mm) | B (mm)  | C (mm) |
|          |           | (L)      | MONOPHASE       | THREEPHASE  |               | ( 3)                 |      |        |         |        |
| LEVA - 2 | 2         | 12       | 3500-4500       | 3500-4500   | -             | 67                   | 720  | 543    | 455+345 |        |
| LEVA - 3 | 3         | 19       | 5500-7000       | 5500-7000   | -             | 82                   | 960  | 543    | 455+345 |        |
| LEVA - 4 | 4         | 25       | 7000            | 7000-9000   | -             | 107                  | 1200 | 543    | 455+345 |        |

Standard:

Hot water and steam delivery.

Steam powered coffee cup heater.

Voltages: 400 V - 3N threephase; 230 V - 3 threephase;

230 V monophase

Optional accessories:


Automatic level control (automatic charging of water in boiler).

Gas firing.

Electrical cup heater.


Water softener (manual or automatic).

External pump (300 W).




# 3. Description of the machine

Note: The terms used in this description will commonly be used throughout the following pages.



## 3.1 Diagram of water feed system



## 3.2 Legend

- 1. Main switch
- 2. Main switch indicator light
- 3. Steam spout
- 4. Cup warmer valve (steam)
- 5. Steam valve lever
- 6. Lever for coffee serving
- 7. Hot water valve lever
- 8. Espresso coffee serving unit
- 9. Filter holding cup with handle
- 10. Manual boiler water filling lever
- 11. Hot water spout
- 12. Gas burner ignition button
- 13. Gas burner safety button
- 14. Two scale pressure gauge
- 15. Visual level indicator
- 21. Boiler water drain tap
- 22. Automatic level tap (optional)
- 23. Push button valve with check valve
- 24. Automatic level tap (optional)
- 25. Check and safety valve
- 26. Automatic level solenoid (optional)
- 27. Pressure switch
- 28. Pressure switch setting screw
- 29. Grounds collecting tray
- 30. Drain pipe
- 31. Water softener (optional)
- 32. Water softener feeding pipe
- 33. Mains water supply tap
- 34. Mains water supply pipe
- 35. Pump feeding pipe
- 36. Machine feeding pipe
- 37. Motor pump (optional suggested on models with autofill)

## 4. Installation



MANDATORY REQUIREMENTS: the operation of the lever for coffee brewing, it is extremely dangerous. In order to avoid the risk of harm to the operator is absolutely necessary, before driving the lever for any reason, make sure that:

- 1. the filter holder cup is completely filled with the right amount of coffee,
- 2. the cup is safely and properly coupled to the coffee brewing unit and
- 3. the coffee machine is regularly and properly connected to the network's national water, with the water shutoff valve fully open.

It 'still strict obligatory for the user of the lever machine keeping the body at a minimum distance of 30 cm from the range of lever's action when the lever is operating.

The manufacturer declines all responsibilities for any damage occurring to persons and / or property due to negligent behaviour by the user that does not comply with the mandatory requirements contained in this manual.

Should the cup not properly couple the group brewing unit, is strictly forbidden to continue to use the machine in such conditions.

- The installation must be carried out by authorized La San Marco technical personnel.
- The coffee machine is delivered in a suitable packing. The packing contains the machine and its accessories, the user manual and the conformity declaration. After opening the packing, check the proper condition of the coffee machine and its components. In case of doubt, do not use the appliance, and contact La San Marco S.p.A.
- All of the packaging must be carefully conserved in case the machine needs to be transported in the future
- The machine should be placed on a perfectly horizontal plane sufficiently sturdy to support the weight of the machine, with a sufficient clearance around it to dissipate the heat generated during its operation.
- Do not install the espresso coffee machine in places where cleaning is likely to be carried out with jets of water. Do not immerge the unit in water to clean it.
- For safety against hazards related to electrical currents, keep the machine away from sinks, tubs, aquariums, taps, and areas that are wet or where water may splash.
- The machine creates heat. Therefore it needs to be placed in a room that is sufficiently ventilated to ensure heat dissipation. Keep the machine away from sources of direct heat.
- Make sure that the voltage of the power socket does not differ from that indicated on the technical data
  and on the identification tag on the machine. If the voltage is different, do not connect the machine. This
  may be dangerous and may damage the unit.

## 4.1 Equipment provided

The machine packing contains the equipment kit, which includes the following items:

- filter cups with filter restraint ring
- filters for filter cups (single and double doses)
- blind filter for filter cup
- spouts for filter cups (single and double doses)
- press for ground coffee
- rubber tube with stainless steel mesh for water connection (water circuit water softener)
- rubber drain hose with steel coil for water drain
- 3/8" nipples for hose connection to water supply tube
- cleaning brush for serving units

## 4.2 Water mains set-up

#### **FEEDING LINE**

Bring the water feeding tube (of at least 3/8" diameter) up to the machine and install an on-off valve (preferably of 3/8" ball type) that allows a rapid opening and closing operation. The machine should be connected to the water mains using the tube supplied with it. Do not connect the machine with used tubes.

#### DRAIN LINE

Provide an inspectable drainage pit on the floor connected with the sink drainage line, suitable for receiving the machine gravity drainage tube. The drain tube must be positioned so that the water flows out freely, without possibility for the pipe to clog up during the operation.

## 4.3 Water softener (optional)



The water softener for softening the mains water can be manual or automatic, depending on customer's request.




Before connecting the water softener to the coffee machine, the resins contained in it should be washed off as described in the user's manual supplied with the appliance.


Note:


The water softener is considered an essential device to guarantee a proper operation of the espresso coffee machine. A water softening system should be provided in order to guarantee the efficiency, performance and duration of the components in the machine.

## 4.4 Installation of water system

- 1) Use the pipe **32** (900 mm, provided with the machine) to connect the cut-off valve of the mains to the tap for water inlet to the water softener (figure 1).
- 2) Connect pipe **36** (1600 mm, provided with the machine) to the tap of water softener with the tap of the coffee machine water system (figura 2 3).







## 4.5 Installation of water system with motor pump (optional)

- 1) Use the pipe **32** (900 mm, provided with the machine) to connect the cut-off valve of the mains to the tap for water inlet to the water softener (figure 1).
- 2) Connect the pipe **35** (600 mm, provided with the machine) for pump suction (see diagram of water feed system) to the tap of the coffee machine water system (figure 3).

#### 4.6 Drain line

Connect the drainage tube to the grounds collecting tray and to the water drainage system.


#### 4.7 Electrical connection



Instructions for a proper electrical connection of the espresso coffee machine:

- Before connecting the unit to the electrical mains, make sure that the data on the data plate corresponds to the electrical mains.
- The tag is located on the left side of the machine (and can be accessed by removing the lower tray).
- The electrical system provided by the client must comply with current standards. The
  power socket must be equipped with a working earth connection. LA SAN MARCO
  SPA will not in any way be held liable if legal requirements are not met. An improper installation can cause injury or damage for which the manufacturer cannot be held liable.
- For the electrical connection, it is necessary to install an omnipolar main switch upstream of the power supply; this switch should be rated according to the electrical characteristics (power and voltage) shown on the rating tag. The omnipolar switch must disconnect the power supply with a contact gap of at least 3 mm.
- If it is necessary to use adapters, multiple plugs and extensions, only products meeting applicable safety standards must be used.
- To avoid any overheating of the power cable, unwind it completely.

Connect the power cord to the electrical mains as shown in the attached diagram:



## 5. Start-up



- The coffee machine must be started by qualified technical personnel approved by La San Marco.
- Once the electric and hydraulic connections are completed, the user is urged to start
  the espresso coffee machine with the following procedure in order to avoid damaging
  the appliance.

## 5.1 Charging the water in the boiler

- 1) Check that the machine main switch 1 (figure 1) is in position 0 (zero).
- 2) Remove the tray and the cup support grill and make sure that:
  - a) The boilerdrain valve 21 is closed.
  - b) The taps of automatic level valve 22-24 must be open.
- 3) Open the water supply on-off valve 33.
- 4) Open a steaming tap 5 to allow the exit of the air in the boiler filling phase.
- 5) Reinstall the tray and cup support grill in its place.
- 6) Press and hold down the button 10 until the sight glass 20 is 3/4 full.

## 5.2 Heating the water in the boiler

- 1) Rotate the main switch to position 2.
- 2) Hold down a steam delivery lever **5** to allow air to escape from the system as the macchine heats up. Release the lever as soon as steam escapes from the delivery pipe. Boiler pressure is indicated on the 0÷3 bar scale on the pressure gauge **14** (suggested value: 0.9÷1.2 bar).

## 6. Operating instructions



During the flow of espresso coffee, tea or steam, these substances can cause burns due to accidental skin contact.

## 6.1 Serving of espresso coffee

- 1) Remove the filter-holding cup from the serving unit and fill it with a dose of ground coffee (filter cup with one spout) or with two doses of ground coffee (filter cup with two spouts). Press the ground coffee using the relative coffee presser and then insert the filter cup into the serving unit.
- Place one or two cups under the serving spouts.
- 3) Pull down the lever 6 and then let it return to its original position. The coffee will begin to flow after a short time. To obtain a greater quantity of coffee repeat this operation.


Note: Make sure that serving into the cup has taken place correctly. If serving has not occurred correctly, see the chapter "PROBLEMS AND SOLUTIONS".



MANDATORY REQUIREMENTS: the operation of the lever for coffee brewing, it is extremely dangerous. In order to avoid the risk of harm to the operator is absolutely necessary, before driving the lever for any reason, make sure that:

- 1. the filter holder cup is completely filled with the right amount of coffee,
- 2. the cup is safely and properly coupled to the coffee brewing unit and
- the coffee machine is regularly and properly connected to the network's national water, with the water shutoff valve fully open.

It 'still strict obligatory for the user of the lever machine keeping the body at a minimum distance of 30 cm from the range of lever's action when the lever is operating, as well as shown in Figure A.



The manufacturer declines all responsibilities for any damage occurring to persons and / or property due to negligent behaviour by the user that does not comply with the mandatory requirements contained in this manual.

Should the cup not properly couple the group brewing unit, is strictly forbidden to continue to use the machine in such conditions and it is imperative to contact your nearest authorized service center or the manufacturer, La San Marco SpA.

## 6.2 Drawing steam

A jet of steam, which can be used to foam milk or to heat other liquids, comes out of the steam drawing spout as follows: by raising or lowering the lever you attain the maximum flow (the lever stops in the maximum position. To stop the flow of steam, place the lever back in its original position).



The steamer must be used with care: the contact of the skin with the steam spout or with the jet of steam itself can cause serious burns. Grip the anti-burn sheath to change the position of the steam drawing spout. Never aim the jet of steam at persons or at objects which do not have to do with the use as described in this manual.

Note: Before using the spout for drawing steam, drain out into the tub any condensation which may have formed in it. After using the spout, clean it properly with a moist cloth, and if necessary discharge any residue remaining inside it into the tray.

## 6.3 Drawing hot water

Hot water is drawn by the appropriate spout and can be used to prepare infusions, tea, camomile tea, to heat cups, to add water to an espresso and to obtain American-style coffee, and so on. Use the hot water lever **7** to draw hot water (lower, raise or move sideways the lever).

## 6.4 Cup heater (optional)

The cup heater is used to increase heating of the upper cup support surface. Use the tap 4 to activate or deactivate the cup heater.

# 7. Instructions for authorized installer gas fired boiler (optional)

#### 7.1 Instructions for authorized installer



- Read the instructions before installing and using the appliance
- his appliance can only be installed and used in permanently ventilated places according to UNI-CIG 7129 and UNI-CIG 7131 Standards.

## 7.2 Connection to gas supply

Position the appliance as described in the Use and Maintenance Manual, remove the control panel as described in the same handbook, and connect the appliance to the gas supply mains, or LPG bottle (G30/G31), using rigid metal pipes or flexible metal tubes according to UNI-CIG 9891 Standards. Check that the appliance is prearranged for the type of gas actually being used; the corresponding setting is shown on the settings tag. If the appliance is prearranged for a different type of gas, change the arrangement as described in the paragraph "Changing the calibration".

The gas infeed, consisting of an on-off valve (51), includes a G 1/8" threaded connection (thread is not gastight) according to ISO 228-1 Standard.

If using rigid metal pipes for connection to the gas supply, place an appropriate fitting between the valve and the rigid metal pipe, which should be provided with a G 1/8" female thread (thread is not gas-tight) according to ISO 228-1 Standard.

If using flexible metal tubes for connection to the gas supply, interpose an appropriate G 1/2" female nipple (gas-tight thread) according to ISO 7-1 Standard and a G 1/2" male nipple (thread is not gas-tight) according to ISO 228-1 Standard; interpose a suitable gas-tight gasket.

When the connection is completed, open the gas flow upstream of the appliance and, using a soapy solution (never a free flame), check the perfect tightness of the connection.

## 7.3 Venting the combustion fumes

In relation to the venting of the combustion fumes, the appliance is of Type A1: i.e., it draws in the air required for combustion from the room and discharges the fumes in the same environment.

Place particular attention to the volume of the room where the appliance is to be installed: this should be at least 12 m<sup>3</sup>.

If the room has a smaller volume, it will be necessary to install the appliance directly under a suction hood, and also to provide a combustion air intake with a free-flow cross section of al least 100 cm<sup>2</sup>.

## 7.4 Ignition

Press and turn the gas valve knob (51) counter clockwise to the position of the flame symbol, as shown in Fig. B. While holding the knob pressed, push a few times the burner ignition button, marked with the star symbol (53) to ignite the burner (piezoelectric ignition). When the flame is lit, check through the relative hole (54), while keeping the gas knob pressed for 5-10 seconds. After this period, if the flame does not remain lit, repeat the ignition operation again.

## 7.5 Changing the calibration

The appliance is prearranged to operate with the gas indicated in the relative settings tag attached to the appliance.


The information regarding the air setting, injector, rated and reduced heat flow are shown in Tables 1 and 2. The data that correspond with each model are indicated by the next-to-last character of the code for the relative model. For example, the model code shown on the tag for the gas part characteristic LEVA-3-G shows number 3 in the next-to-last digit.


In this case, refer to the data shown in Tables 1 and 2, respectively, in the column headed "3 Units". If you wish to change the calibration of the appliance, proceed as follows: Unscrew the primary air adjusting ring nut (55 - Fig. C) to expose the nozzle (56). Using the relative wrench, unscrew the nozzle (56) and replace it with the proper one indicated in Table 2, checking that the diameter marked on the same nozzle corresponds to the right diameter.

Screw on the new nozzle (56), and position the primary air adjusting ring nut (55 - Fig. C) according to the indications of Table 1, using a gauge or equivalent instrument to set the distance "L", and tighten the screw provided to fasten the nozzle.

Turn the main switch (1) to position 1, so as to connect a single heating element (50% of the boiler's electric power for single-phase heating element with 2 elements and 1/3 of power for heating elements with 3 elements with three-phase connection), and ignite the burner as in the procedure described above. When the water contained in the boiler reaches the preset temperature, the gas flow regulator will automatically decrease the flow to the value corresponding to the reduced rated heat flow.

At this point, turn the flow regulation screw (58) so as to have a steady flame licking the sensitive thermocouple element (52), and turn the screw (57) to obtain the maximum desired pressure value in the boiler.





| Table 1 -         | Table 1 – Adjusting the primari air (Fig. C) |           |           |  |  |  |  |
|-------------------|--|-----------|-----------|--|--|--|--|
| Gas               | 2 Units                                      | 4 Units   |           |  |  |  |  |
| GPL<br>(G30/G31)  | L = 8 mm                                     | L = 10 mm | L = 12 mm |  |  |  |  |
| Nat. gas<br>(G20) | L = 4 mm                                     | L = 4 mm  | L = 4 mm  |  |  |  |  |
|                   | Qn = Rated heat flow                         |           |           |  |  |  |  |
|                   | Qnr = Reduced rated heat flow                |           |           |  |  |  |  |

| Table 2 - Nozze diameters in 100/mm |         |         |         |  |  |  |  |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| Gas                                 | 2 Units | 3 Units | 4 Units |  |  |  |  |
| GPL<br>(G30/G31)                    | 40      | 55      | 65      |  |  |  |  |
| Nat. gas<br>(G20)                   | 60X     | 81X     | 90X     |  |  |  |  |
| Qn (kW)                             | 0,75    | 1,45    | 1,9     |  |  |  |  |
| Qnr (kW)                            | N.A.    | 1,0     | 1,3     |  |  |  |  |

After having verified the proper operation, replace the settings tag on the appliance with the one for the new type of gas that is provided with the standard kit containing the newly installed gas nozzle. Safety devices on appliance (manually reset).

- 1. **Thermocouple (52):** The thermocouple operates on the valve (51), whose probe (52) must be licked by the flame from the burner (50). If the probe is not enveloped by the flame, the gas flow will be automatically shut off.
- 2. **Thermostat (59):** The thermostat, placed in contact with the boiler, operates on the valve (51); when the thermostat sensor on the boiler reads 140°C, the gas flow will be automatically shut off. The burner can be re-ignited with the procedure described above only after the boiler body has cooled to 110°C.

Following the activation of one of the two safety devices, try re-igniting the burner with the procedure already described.



If the malfunction persists, and the burner consequently continues to go off, contact the nearest authorized Service outlet, which will provide to eliminate the cause of the malfunction.

## 8. Routine maintenance



No panel or fixed guard of the frame may be removed from the machine to carry out the routine maintenance.

Do not use harsh or harmful detergents such as alcohol, petrol or solvents to clean the coffee machine; use water and neutral detergents.

#### Note:

The daily cleaning operations must be carried out in order to maintain the efficiency of the machine and to guarantee the safety of the user and of the persons around it.

## 8.1 Cleaning the serving units and the filter holder

- 1) Using the brush, clean the seat in the unit in which the filter cup is inserted.
- 2) Insert the cup in the unit and, without latching it completely, drawn water by the coffee serving unit.
- 3) Let water overflow from the filter holder. This will clean the serving group.



The continuous flow of water from the unit can cause burns due to accidental skin contacts.

- 4. Stop the water flow and insert the filter cup in the unit.
- 5. Clean the perforated filter and place it back into the cup. Let the water flow for a couple of seconds to clean the filter, the cup and the spouts.
- 6. Repeat these operations on all the serving units.

#### Note:

Special commercially available detergents can be used to effectively clean the serving units.

## 8.2 Cleaning the tray and the cup support grill

The lower cup support grill 5 must be kept clean at all times; during the normal use of the machine, it is sufficient to clean it with a sponge or a moist cloth. At the end of the working day, clean the tray and the grill also in the internal areas using warm water and neutral detergent.

## 8.3 Cleaning the steam spout

Clean the steam spout with a sponge or a moist cloth at the end of the working day to remove all traces of milk or other substances that inevitably form during the normal operation of the machine. Open the steam tap, placing the spout in the tub, to remove any residues which may have accumulated in the spout.

#### 8.4 Substitution of boiler water

To change the water inside the boiler, proceed as follows:

- 1) Cut off the power supply to the machine by turning the main switch 1 to position 0 (zero).
- 2) Remove the tub and the cup support grille and open the boiler drain tap.
- Open a steam drawing valve to facilitate the draining of the water until the end of the operation.
- 4) When water no longer comes out of the boiler, close the boiler drain and the steam drawing tap.
- 5) Charge the machine with water following the instructions of paragraph "Charging the water in the boiler".
- 6) To improve product quality, it is recommended to replace the water in the boiler and to change the water contained in the water circulation pipes when starting the machine every day.

# 9. Idle periods

If the machine is to remain idle for long periods (weekly closing days, holidays, etc.), take the following precautions:

- 1) Turn the main switch to 0 (zero) and as necessary disconnect the power cord or the main switch of the electrical mains.
- 2) Close the cut-off valve of the water mains.
- 3) If you think the temperature might drop below 5 °C, completely drain the water system of the machine.
- 4) Wash the components of the machine as described in the paragraph on routine maintenance.
- 5) Cover the machine if necessary.

## 10. Safety devices

#### 10.1 Manual reset safety thermostat

The safety thermostat is located next to the control unit and can be accessed by removing the left side panel from the machine. The thermostat probe, placed inside the electric heating elements, cuts the electric power supply any time there is an abnormal increase in temperature. The heating elements will no longer hear the water in the boiler and it will not be possible to use the machine correctly. Contact a technician from the LA SAN MARCO SPA technical service centre.



The safety thermostat will have to be reset by the specialized technician LA SAN MARCO SPA, who must first remove the cause of the malfunction.

## 10.2 Safety valve

The safety valve is installed on the upper part of the boiler, in the part corresponding to the area occupied by the steam. The valve is activated if there is a considerable pressure increase inside the boiler. The valve rapidly lowers the pressure by expelling the steam in the atmosphere (the valve trips in at 2÷2.5 bar). If the safety valve trips in, the steam is held and dissipated inside the machine frame, so as to avoid hazards for the persons around the machine.



In case of activation of the safety valve, switch off the machine and immediately contact the specialized technician. If the safety valve is set off, switch the machine off and immediately contact the authorized La San Marco technician.

# 11. Information for users in the european community

Pursuant to European Directive 2002/96/EC on electrical waste (WEEE), users in the European community are advised of the following.



- The symbol with the crossed-out dustbin on the appliance or its packaging indicates that at the end of the product's life cycle, it must be collected separately from other waste.
- Suitable separate collection of the equipment for subsequent recycling, treatment and disposal contributes to preventing possible negative consequences for the environment and health, and favours the recycling of materials that the unit is made of.
- In accordance with European Directive 2002/96/EC, abusive disposal of the product by the user will result in application of penalties as set forth by local law.

## 12. Guarantee

The warranty becomes void if:

- The instructions in this manual are not complied with.
- The scheduled maintenance and repairs are carried out by unauthorized personnel.
- The machine is used for any other than its intended purposes.
- The original parts are replaced with parts from different manufacturers.
- The warranty does not cover damage caused by neglect, use and installation not in compliance with the recommendations of this manual, improper operation, abuse, lightning and atmospheric phenomena, overvoltage, overcurrent, or insufficient or irregular power supply.

# 13. Declaration of conformity C€

The manufacturer:

La San Marco S.p.A.

34072 Gradisca d'Isonzo (GO) Italy - Via Padre e Figlio Venuti, 10

phone (+39) 0481 967111 - fax (+39) 0481 960166 - http://www.lasanmarco.com

declares under its own responsibility that the espresso coffee machine described in this manual and identified by the data on the tag located on the machine, is compliant with directives 2004/108/EC, 2006/95/EC. 2011/65/UE, Regulation (EC) No 1935/2004, Regolamento (CE) nà1275/2008. For verification of compliance with said directives, the following harmonized standards have been applied: EN ISO 12100, EN 60335-1, EN 60335-2-75

AUTHORISED PERSON A COMPILE THE TECHNICAL FILE Eng. Roberto Nocera Via Padre e Figlio Venuti,10 34072 Gradisca d'Isonzo - ITALY

Ing. Roberto Nocera C.E.O.

Gradisca d'Isonzo, december 2013

## 14. Problem solving

|    | PROBLEM   | CAUSE   | SOLUTION  |
|----|---|---|---|
| 1. | The boiler is full of water and the water flows out of the safety valve       | One of the outflow lines from<br>the boiler has a leak  | Check the autolevel circuit (optional),<br>the manual charging button   |
| 2. | The safety valve trips in and vents the steam                                 | <ul> <li>Malfunction of electrical<br/>system (the electrical heating<br/>element is always connected)</li> <li>Pressure increase in the boiler<br/>(the safety valve trips in at<br/>2-2.5 bar)</li> </ul> | Check the wiring that feeds the<br>heating element and the pressure<br>switch   |
| 3. | The machine was started properly but the water in the boiler does not warm up | The electric heating element is<br>defective or is not connected  | <ul> <li>Check if the heating element is<br/>connected to the power supply</li> <li>Check if the heating element safety<br/>thermostat has tripped in and check<br/>its proper operation</li> </ul> |
| 4. | There is no water flowing from a serving unit                                 | <ul> <li>Coffee ground too fine or<br/>excessive quantity for type of<br/>filter used</li> <li>Malfunctioning coffee servine<br/>unit</li> <li>Clogged water circuit</li> </ul>                             | <ul> <li>Adjust the grinding coarseness and/<br/>or the quantity of ground coffee.</li> <li>Adjust the</li> </ul>   |

|     | PROBLEM   | CAUSE  | SOLUTION   |
|-----|---|--|--|
| 5.  | The steamer discharges only small quantities of steam or water droplets             | Tap needs adjustment     Worn gasket on tap  | Adjust tap     Replace the gasket  |
| 6.  | Small drops flow out of the water tap   | <ul><li> Tap requires adjustment</li><li> Worn gasket on tap</li></ul>   | Adjust tap     Replace gasket  |
| 7.  | The filter cup comes off the serving unit   | Worn gasket under the filter<br>cup  | <ul><li>Replace basket</li><li>Clean the serving unit and the filter cup</li></ul>   |
| 8.  | When coffee is being served, some of it drips out of the edge of the filter cup     | Gasket under holder is worn  | <ul><li>Replace the basket</li><li>Clean the serving unit and the filter cup</li></ul>   |
| 9.  | Light cream (the coffee flows out of the spout rapidly)                             | <ul> <li>a. Coarse grinding</li> <li>b. Low pressing pressure</li> <li>c. Small quantity of ground coffee</li> <li>d. Water temperature below 90°C</li> <li>e. Pump pressure above 9 bar</li> <li>f. Sprinkler filter on unit clogged</li> <li>g. Filter holes widened (filter cup)</li> </ul>   | <ul> <li>a. Finer grinding</li> <li>b. Increase the pressure</li> <li>c. Increase the quantity of ground coffee</li> <li>d. Adjust valve (flow variator) of the group to a higher number or increase boiler pressure</li> <li>e. Decrease the pump pressure</li> <li>f. Check and clean with blind filter or replace</li> <li>g. Check and replace filter</li> </ul>   |
| 11. | Dark cream (the coffee drips out of the spout)  Presence of grounds in coffee cup   | <ul> <li>a. Fine grinding</li> <li>b. High pressing pressure</li> <li>c. Large quantity of ground coffee</li> <li>d. Excessive temperature</li> <li>e. Pump pressure below 9 bar</li> <li>f. Sprinkler filter on unit clogged</li> <li>g. Filter holes clogged (filter cup)</li> <li>a. Coffee ground too fine</li> <li>b. Worn grinders in grinder-dispenser unit</li> <li>c. Sprinkler filter on unit clogged</li> <li>d. Filter holes widened (filter cup)</li> </ul> | <ul> <li>a. Coarser grinding</li> <li>b. Reduce the pressure</li> <li>c. Decrease the quantity of ground coffee</li> <li>d. Adjust valve (flow variator) of the group to a lower number or decrease boiler pressure</li> <li>e. Increase the pump pressure</li> <li>f. Check and clean the solid filter or replace</li> <li>g. Check and replace filter</li> <li>a. Coarser grinding</li> <li>b. Replace the grinders</li> <li>c. Check and clean with blind filter or replace</li> <li>d. Check and replace filter</li> </ul> |
| 12. | in cup (spurts out of spout)  | Sprinkler filter on unit clogged     Coffee outraction takes a long  | Check and clean with blind filter or replace     Clean or replace the filter.  |
| 13. | The cream in the cup is too thin (it disappears after a few seconds)                | <ul> <li>Coffee extraction takes a long<br/>time due to clogged filter</li> <li>Coffee extraction too fast due<br/>to clogged sprinkler filter</li> <li>Water temperature too high</li> </ul>  | <ul> <li>Clean or replace the filter</li> <li>Clean or replace the sprinkler filter</li> <li>Lower the temperature in the boiler</li> </ul>  |
| 14. | Presence of depressions in<br>the coffee grounds (looking<br>inside the filter cup) | Sprinkler filter partly clogged  | Clean or replace the sprinkler filter  |

#### Note:

If it is not possible to solve the problem as described above, or if other malfunctions develop, contact the authorized La San Marco service centre.





La San Marco S.p.A.
Via Padre e Figlio Venuti, 10
34072 Gradisca d'Isonzo - Gorizia - Italy
Tel. +39.0481.967111 Fax +39.0481.960166
http://www.lasanmarco.com
E-mail: info@lasanmarco.com